

# Kiddy Moon

## Balance Board

BB-001



### EN ⚠ WARNING!

For domestic use only. | Not suitable for children under 24 months old. | Use only under adult supervision. | To use only on flat, horizontal surface. Do not use the item close to stairs, stairway or dangerous devices such as oven. | Make sure the item is used according to its purpose. | The product is not intended for use by adults.

### DE ⚠ WARNUNG!

Nur für den Heimgebrauch. | Nicht für Kinder unter 24 Monaten geeignet. | Zur Verwendung unter unmittelbarer Aufsicht eines Erwachsenen. | Für den Einsatz auf einer ebenen, waagerechten Fläche. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Treppen oder gefährlichen Geräten wie zum Beispiel: Ofen auf. | Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind das Produkt bestimmungsgemäß verwendet. | Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt.

### FR, BE ⚠ ATTENTION!

Pour usage domestique seulement. | Ne convient pas aux enfants de moins de 24 mois. | À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte. | Pour une utilisation sur une surface plate et horizontale. Ne placez pas l'appareil à proximité d'un escalier ou de tout dispositif dangereux tel qu'un four. | Assurez-vous que votre enfant utilise le produit comme prévu. Ne laissez pas votre enfant sans surveillance! | Le produit n'est pas destiné à être utilisé par des adultes.

### ES ⚠ ¡ATENCIÓN!

Solamente para uso doméstico. | No apto para bebés menores de 24 meses. | Usar bajo vigilancia de un adulto. | Usa solamente en el superficie vertical y plano. No lo pongas junto a las escaleras o a los electrodomésticos peligrosos, ej. el horno. | Asegúrate de que el niño use el producto según lo previsto. El producto no está destinado a ser utilizado por adultos.

### IT ⚠ ATTENZIONE!

Da uso solo in casa. | Non adatto ai bambini in età sotto di 24 mesi. | Da usare sotto la sorveglianza diretta di un adulto. | Per l'uso su una superficie piana e orizzontale. Non posizionare vicino alle scale o ai dispositivi pericolosi, come per esempio un forno. | Assicurati che il bambino usa il prodotto come previsto. | Il prodotto non è destinato all'uso da parte di adulti.

### PL ⚠ UWAGA!

Wyłącznie do użytku domowego. | Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 24 miesięcy. | Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. | Do użytku na równej, poziomej powierzchni. Nie stawiaj w pobliżu schodów ani niebezpiecznych urządzeń, takich jak piekarnik. | Upewnij się, że dziecko używa produktu zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe.

### NL ⚠ WAARSCHUWING!

Alleen thuis gebruiken. | Niet geschikt voor kinderen onder 24 maanden. | Voor gebruik onder direct toezicht van een volwassene. | Voor gebruik op een vlakke, horizontale ondergrond. Plaats niet in de buurt van trappen of gevaarlijke apparaten zoals een oven. | Zorg ervoor dat je kind het product gebruikt zoals het bedoeld is. Het product is niet bedoeld voor gebruik door volwassenen.

### SE ⚠ VARNING!

Endast för hemmabruk. | Ej lämplig för barn under 24 månaders ålder. | För användning i vuxet sällskap. | För användning på en jämn, horisontell yta. Placera inte nära trappor eller farliga hushållsapparater. | Se till att ditt barn använder produkten för sitt avsedda ändamål. Produkten är inte avsedd att användas av vuxna.



**CZ ⚠ POZOR!**

Pouze pro domácí použití. Nevhodné pro děti mladší 24 měsíců. Pro použití pod přímým dohledem dospělé osoby. Pro použití na rovném, vodorovném povrchu. Neumísťujte je do blízkosti schodů nebo nebezpečných spotřebičů, jako je například trouba. Ujistěte se, že vaše dítě používá výrobek v souladu s jeho určením. Výrobek není určen pro dospělé.

**SK ⚠ POZOR!**

Len na domáce použitie. Nevhodné pre deti mladšie ako 24 mesiacov. Na použitie pod priamym dohľadom dospeljej osoby. Na použitie na rovnom, vodorovnom povrchu. Neumiestňujte ho do blízkosti schodov alebo nebezpečných spotrebičov, ako je napríklad rúra. Uistite sa, že vaše dieťa používa výrobok podľa určenia. Výrobok nie je určený na používanie dospelými.

**LT ⚠ ĮSPĖJIMAS!**

Skirta naudoti tik buityje. Netinka jaunesniems nei 24 mėnesių vaikams. Naudoti tiesiogiai prižiūrint suaugusiesiems. Skirta naudoti ant lygaus, horizontalaus paviršiaus. Nestatykite šalia laiptų ar pavojingų prietaisų, pvz., orkaitės. Įsitinkite, kad vaikas gaminį naudoja pagal paskirtį. Produkta neskirtas naudoti suaugusiesiems.

**LV ⚠ UZMANĪBU!**

Tikai lietošanai mājās apstākļos. Nav piemērots bērniem līdz 24 mēnešu vecumam. Lietošanai tieši pieaugušo uzraudzībā. Lietošanai uz līdzenas, horizontālas virsmas. Novietojiet netālu no kāpnēm vai bīstamām ierīcēm, piemēram, cepeškrāsnis. Pārliecinieties, ka bērns produktu lieto, kā paredzēts. Izstrādājums nav paredzēts pieaugušo lietošanai.

**EE ⚠ ETTEVAATUST!**

Ainult koduseks kasutamiseks. Ei sobi alla 24 kuu vanustele lastele. Kasutamiseks otsese täiskasvanu järelevalve all. Kasutamiseks tasasel, horisontaalsel pinnal. Ärge asetage treppide või ohtlike seadmete, näiteks ahju lähedusse. Veenduge, et teie laps kasutab toodet ettenähtud viisil. Toode ei ole mõeldud kasutamiseks täiskasvanutele.

**FI ⚠ HUOMIO!**

Vain kotikäyttöön. Ei sovellu alle 24 kuukauden ikäisille lapsille. Suoraan aikuisen valvonnassa käytettäväksi. Käytetään tasaisella, vaakasuoralla pinnalla. Ei saa sijoittaa portaiden tai vaarallisten laitteiden, kuten uunin, läheisyyteen. Varmista, että lapsesi käyttää tuotetta tarkoitettulla tavalla. Tuotetta ei ole tarkoitettu aikuisten käyttöön.

**RO ⚠ ATENȚIE!**

Numai pentru uz casnic. Nu este potrivit pentru copiii cu vârsta sub 24 de luni. Pentru utilizare sub supravegherea directă a unui adult. Se utilizează pe o suprafață orizontală, la nivel. Nu plasați în apropierea scârilor sau a aparatelor periculoase, cum ar fi un cuptor. Asigurați-vă că copilul dumneavoastră folosește produsul conform destinației. Produsul nu este destinat utilizării de către adulți.

**HU ⚠ VIGYÁZAT!**

Kizárólag háztartási használatra. Nem alkalmas 24 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára. Közvetlen felügyelete mellett használható. Vízzintes felületen való használatra. Ne helyezze lépcsők vagy veszélyes készülékek, például sütő közelébe. Győződjön meg róla, hogy gyermeke rendeltetésszerűen használja a terméket. A terméket nem felhőttek általi használatra szánták.

**BG ⚠ ВНИМАНИЕ!**

Само за домашна употреба. Не е подходящ за деца под 24-месечна възраст. За употреба под пряк надзор от възрастни. За използване върху равна, хоризонтална повърхност. Не поставяйте в близост до стълби или опасни уреди, като например фурна. Уверете се, че детето ви използва продукта по предназначение. Продуктът не е предназначен за употреба от възрастни.

**EL ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Μόνο για οικιακή χρήση. Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 24 μηνών. Για χρήση υπό την άμεση επίβλεψη ενηλίκων. Για χρήση σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια. Μην τοποθετείτε κοντά σε σκάλες ή επικίνδυνες συσκευές, όπως φούρνο. Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας χρησιμοποιεί το προϊόν όπως προβλέπεται. Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από ενήλικες.

**PT ⚠ CUIDADO!**

Apenas para uso doméstico. Não é adequado para crianças com menos de 24 meses de idade. Para utilização sob a supervisão direta de um adulto. Para utilização numa superfície plana e horizontal. Não colocar perto de escadas ou de aparelhos perigosos, como um forno. Certifique-se de que o seu filho utiliza o produto como previsto. O produto não se destina a ser utilizado por adultos.