





01
Open the folding tub to both sides




02
Open the tub legs to the sides



03
Installation position of the support bar



04
The curved side of the support bar faces outwards and the screw holes are aligned and fixed with screws



05
Press to open the tub



06
Align the 3 posts on the back of the tray with the 3 holes on the tub and make sure they are inserted in place.



07
Installation complete

EN | ▲ Use only under adult supervision. Risk of drowning. Use only on flat, horizontal surface.
 DE | ▲ Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. Ertrinkungsgefahr. Nur auf einer flachen, ebenen Oberfläche verwenden.
 FR, BE | ▲ Utiliser uniquement sous la surveillance d'un adulte. Risque de noyade. Utiliser uniquement sur une surface plane et horizontale.
 IT | ▲ Utilizzare solo sotto la supervisione di un adulto. Rischio di annegamento. Utilizzare solo su una superficie piana e orizzontale.
 ES | ▲ Usar solo bajo la supervisión de un adulto. Riesgo de ahogamiento. Usar solo sobre una superficie plana y horizontal.
 PL | ▲ Używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Ryzyko utonięcia. Używać wyłącznie na płaskiej, poziomej powierzchni.
 NL | ▲ Alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene. Risico op verdrinking. Alleen gebruiken op een vlak, horizontaal oppervlak.
 SE | ▲ Använd endast under uppsikt av en vuxen. Risk för drunkning. Använd endast på en plan och horisontell yta.
 CZ | ▲ Používejte pouze pod dohledem dospělé osoby. Riziko utonutí. Používejte pouze na rovné, vodorovné ploše.
 SK | ▲ Používajte len pod dohľadom dospelého osoby. Riziko utopenia. Používajte len na rovnom, vodorovnom povrchu.
 LT | ▲ Naudoti tik su suaugusiojo priežiūra. Skendimo pavojus. Naudoti tik ant lygaus, horizontalaus paviršiaus.
 LV | ▲ Lietot tikai pieaugušā uzraudzībā. Noslikšanas risks. Lietot tikai uz līdzenas, horizontālas virsmas.
 EE | ▲ Kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all. Uppumisohut. Kasutada ainult tasasel ja horisontaalsel pinnal.
 FI | ▲ Käytä vain aikuisen valvonnassa. Hukkumisvaara. Käytä vain tasaisella ja vaakasuoralla alustalla.
 RO | ▲ A se utiliza numai sub supravegherea unui adult. Risc de inec. A se utiliza numai pe o suprafață plană și orizontală.
 HU | ▲ Csak felnőtt felügyelete mellett használható. Fulladásveszély. Csak sík, vízszintes felületen használható.
 BG | ▲ Използвайте само под надзора на възрастен. Риск от удавяне. Използвайте само върху равна, хоризонтална повърхност.
 PT | ▲ Utilizar apenas sob a supervisão de um adulto. Risco de afogamento. Utilizar apenas sobre uma superfície plana e horizontal.