

EN ⚠️WARNING! The item must be assembled by an adult. The item contains small elements and sharp edges – easy to swallow. Not suitable for children under 36 months old. | Please keep the small elements away from children. | For domestic use only. | Use only under adult supervision. | Check the item stability regularly – check if the screws are screwed in. Make sure the item is used according to its purpose.

DE ⚠️WARNING! Der Artikel muss von einem Erwachsenen zusammengestellt werden. Elemente enthalten kleine Teile und scharfe Enden. Schützen Sie nicht zusammengebaute Teile vor der Reichweite von kleinen Kindern. Schluckgefahr. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. | Nur für den Heimgebrauch. | Zur Verwendung unter unmittelbarer Aufsicht eines Erwachsenen. | Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität der Struktur und ziehen Sie die Schrauben an, falls erforderlich. Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind das Produkt bestimmungsgemäß verwendet.

FR, BE ⚠️ATTENTION! L'article doit être assemblé par un adulte. Les éléments contiennent de petites pièces et des extrémités coupantes. Protégez les composants non assemblés de la portée des jeunes enfants. Risque d'ingestion. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. | Pour usage domestique seulement. | À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte. | Vérifiez régulièrement la stabilité de la structure et serrez les vis si nécessaire. Assurez-vous que votre enfant utilise le produit comme prévu.

ES ⚠️¡ATENCIÓN! El artículo debe ser ensamblado por un adulto. Contiene los elementos pequeños y agudos. Guarda los elementos restantes fuera de alcance de niños. Riesgo de tragar. No apto para bebés menores de 36 meses. | Solamente para uso doméstico. | Usar bajo vigilancia de un adulto. | Revisa regularmente la estabilidad del producto - aprieta los tornillos cuando sea necesario. Asegúrate de que el niño use el producto según lo previsto.

IT ⚠️ATTENZIONE! L'articolo deve essere assemblato da un adulto. Gli elementi contengono pezzi piccoli e estremità affilate. Proteggere i componenti non assemblati dalla portata dei bambini piccoli. Rischio di ingestione. Non adatto ai bambini in età sotto di 36 mesi. | Da uso solo in casa. | Da usare sotto la sorveglianza diretta di un adulto. | Controlla regolarmente la stabilità della struttura e stringere le viti se necessario. Assicurati che il bambino usa il prodotto come previsto.

PL ⚠️UWAGA! Produkt musi zostać złożony przez osobę dorosłą. Elementy zawierają drobne części i ostre końce. Zabezpiecz nie złożone elementy przed zasięgiem małych dzieci. Ryzyko połknięcia. Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. | Wyłącznie do użytku domowego. | Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. | Regularnie sprawdzaj stabilność konstrukcji i dokręć śruby w razie potrzeby. Upewnij się, że dziecko używa produktu zgodnie z przeznaczeniem.

NL ⚠️WAARSCHUWING! Het product moet worden gemonteerd door een volwassene. De elementen bevatten kleine onderdelen en scherpe randen. Houd niet-gemonteerde onderdelen buiten het bereik van kleine kinderen. Inslukgevaar. Niet geschikt voor kinderen onder 36 maanden. | Alleen thuis gebruiken. | Voor gebruik onder direct toezicht van een volwassene. | Controleer regelmatig de stabiliteit van de constructie en, indien nodig, draai de schroeven aan. Zorg ervoor dat het item wordt gebruikt in overeenstemming met het doel ervan.

SE ⚠️VARNING! Produkten måste monteras av en vuxen. Produkten innehåller små delar och skarpa kanter. Håll lösa delar utom räckhåll för små barn. Svårjåk. Ej lämplig för barn under 36 månaders ålder. | Endast för hemmabruk. | För användning i vuxet sällskap. | Kontrollera regelbundet konstruktionens stabilitet och dra åt skruvarna efter behov. Se till att ditt barn använder produkten för sitt avsedda ändamål.

CZ ⚠️POZOR! Výrobek musí sestavit dospělá osoba. Součásti obsahují malé části a ostré konce. Nesložené součásti uchovávejte mimo dosah malých dětí. Riziko požití. Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Pouze pro domácí použití. Pro použití pod přímým dohledem dospělé osoby. Pravidelně kontrolujte stabilitu konstrukce a podle potřeby dotahujte šrouby. Ujistěte se, že vaše dítě používá výrobek v souladu s jeho určením.

SK ⚠️POZOR! Výrobok musí montovať dospelá osoba. Komponenty obsahujú malé časti a ostré konce. Nezmontované komponenty uchovávať mimo dosahu malých detí. Riziko požitia. Nevhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov. Len na domáce použitie. Na použitie pod priamym dohľadom dospeljej osoby. Pravidelne kontrolujte stabilitu konštrukcie a podľa potreby dotiahnite skrutky. Uistite sa, že vaše dieťa používa výrobok podľa určenia.

LT ⚠️ĮSPĖJIMAS! Gaminį turi surinkti suaugęs asmuo. Komponentuose yra smulkių dalių ir aštrių galų. Nesurinktus komponentus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Patekimo į organizmą rizika. Netinka jaunesniems nei 36 mėnesių vaikams. Skirta naudoti tik būityje. Naudoti tiesiogiai prižiūrint suaugusiesiems. Reguliariai tikrinkite konstrukcijos stabilumą ir prireikus priveržkite varžtus. Įsitinkinkite, kad vaikas gaminį naudoja pagal paskirtį.

LV ⚠️UZMANĪBU! Izstrādājums jāsaliek pieaugušajam. Detalās ir sīkas detaļas un asas galotnes. Nesamontētās detaļas glabājiet mažiem bērniem nepieejamā vietā. Rīšanas risks. Nav piemērots bērniem līdz 36 mēnešu vecumam. Tikai lietošanai mājas apstākļos. Lietošanai tiešā pieaugušo uzraudzībā. Regulāri pārbaudiet konstrukcijas stabilitāti un vajadzības gadījumā pievelciet skrūves. Pārlicinieties, ka bērns produktu lieto, kā paredzēts.

EE ⚠️ETTEVAATUST! Tooted peab kokku panema täiskasvanu. Osad sisaldavad väikeseid osi ja teravaid otsi. Hoidke kokkupanemata osad väikelastele kättesaamatus kohas. Neelamisohut. Ei sobi alla 36 kuu vanustele lastele. Ainult koduseks kasutamiseks. Kasutamiseks otsese täiskasvanu järelevalve all. Kontrollige regulaarselt konstruktsiooni stabiilsust ja vajadusel pingutage kruvisid. Veenduge, et teie laps kasutab toodet ettenähtud viisil.

FI ⚠️HUOMIO! Aikuisen on koottava tuote. Osat sisältävät pieniä osia ja teräviä päitä. Pidä kokoamattomat osat poissa pienten lasten ulottuvilta. Nielemisvaara. Ei sovellu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille. Vain kotikäyttöön. Suoraan aikuisen valvonnassa käytettäväksi. Tarkista säännöllisesti rakenteen vakaus ja kiristä ruuvit tarvittaessa. Varmista, että lapsesi käyttää tuotetta tarkoitettulla tavalla.


RO ⚠️ATENȚIE! Produsul trebuie să fie asamblat de un adult. Piesele conțin părți mici și capete ascuțite. Păstrați piesele neasamblate departe de copiii mici. Pericol de înghițire. Nu este potrivit pentru copiii cu vârsta sub 36 de luni. Numai pentru uz casnic. Pentru utilizare sub supravegherea directă a unui adult. Verificați în mod regulat stabilitatea structurii și strângeți suruburile dacă este necesar. Asigurați-vă că copilul dumneavoastră folosește produsul conform destinației.

HU ⚠️VIGYÁZAT! A termék felnőttnek kell összeszerelnie. Az alkatrészek apró alkatrészeket és éles végeket tartalmaznak. Tartsa az összeszeretlen alkatrészeket kisgyermekek elől elzárva. Lenyelési veszély. Nem alkalmas 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára. Kizárólag háztartási használatra. Közvetlen felnőtt felügyelete mellett használható. Vízszintes felületen való használatra. Ne helyezze lépcsők vagy veszélyes készülékek, például sütő közelébe. Győződjön meg róla, hogy gyermeke rendeltetésszerűen használja a terméket.


BG ⚠️ВНИМАНИЕ! Продуктът трябва да се сглобява от възрастен. Частите съдържат малки части и остри краища. Съхранявайте неглобените части на място, недостъпно за малки деца. Опасност от преглъщане. Не е подходящ за деца под 36-месечна възраст. Само за домашна употреба. Редовно проверявайте стабилността на конструкцията и при необходимост затягвайте винтовете. Уверете се, че детето ви използва продукта по предназначение.

PT ⚠️CUIDADO! A montagem do produto deve ser efectuada por um adulto. As peças contêm partes pequenas e pontas afiadas. Manter as peças não montadas fora do alcance de crianças pequenas. Perigo de ingestão. Não é adequado para crianças com menos de 36 meses de idade. Para utilização sob a supervisão direta de um adulto. Verificar regularmente a estabilidade da estrutura e apertar os parafusos se necessário. Certifique-se de que o seu filho utiliza o produto como previsto.

Assembly Instructions



Accessories



A x1

B x1

C x1

D x1

E x1




F x2



G x22

Assembly

Step 01



- The toy needs to be fixed to the wall


Choose the right play height for your baby.
Use (G) first to fix (A) to the wall

Assembly


Step 02



G x19



Use (G) to fix (B, C, D, E, F) to the wall in turn.



Done!