

EN **⚠ WARNING!** The item must be assembled by an adult. The item contains small elements and sharp edges - easy to swallow. Please keep the small elements away from children. | For doméstico: Use only for children under 24 months. | Not suitable for children under 24 months due to small parts and sharp edges. | For professionals: Use only on flat horizontal surface. Do not use the item close to stairs, stairway or dangerous devices such as oven. | Check the item's stability regularly - check if the screws are screwed in. | Make sure the item is used according to its purpose. | The product is not intended for use by adults. | Max supporting weight is 50kgs. | Check all coverings for bolts and sharp edges and replace if required. | Replace defective parts in accordance with the manufacturer's instructions. | Use it on a level surface at least 2 meters from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electric wires. | Do not expose it to direct sunlight. | Keep the assembly and installation instructions for further reference.

DE **⚠ ACHTUNG!** Der Artikel muss von einem Erwachsenen zusammengestellt werden. Elemente enthalten kleine Teile und scharfe Enden. Schützen Sie nicht zusammengebaute Teile vor der Reichweite von kleinen Kindern. Riesgo de trágica muerte. | Für den Haushalt: Nur für Kinder unter 24 Monaten geeignet. Nicht geeignet für Kinder unter 24 Monaten aufgrund von kleinen Teilen und scharfen Kanten. | Für Berufe: Nur auf einer ebenen horizontalen Oberfläche verwenden. Das Gerät nicht in der Nähe von Treppen oder gefährlichen Geräten wie zum Beispiel: Ofen etc. überprüfen. | Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität des Produkts - schaue ob die Schrauben fest eingedreht sind. | Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind das Produkt nicht für Erwachsene bestimmt. | Das Produkt ist nicht für Erwachsene bestimmt. | Die maximale Belastung ist 50kg. | Überprüfen Sie alle Abdeckungen nach Schrauben und scharfen Kanten und ersetzen Sie diese, falls erforderlich. | Ersatzteile austauschen, entsprechend den Herstelleranweisungen. | Auf einer ebenen Oberfläche auf einer Höhe von mindestens 2 Metern von jeglichen Strukturen oder Hindernissen wie Zäunen, Garagen, Gebäuden, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder elektrischen Leitungen aufstellen. | Nicht auf Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen installieren. | Setzen Sie das Gerät nicht im Sonnenlicht aus. | Bewahren Sie die Zusammenbauleitungen und Montageanweisungen für zukünftige Bezug.

FR, BE **⚠ ATTENTION!** L'article doit être assemblé par un adulte. Les éléments contiennent de petites pièces **eES**. **⚠ ATENCIÓN!** El artículo debe ser ensamblado por un adulto. Contiene los elementos de extremidades cortantes. Proteger los componentes no ensamblados de la portada de los niños. Riesgo de muerte trágica. | Para el hogar: Solo para niños menores de 24 meses. | No es adecuado para niños menores de 24 meses por razones de piezas pequeñas y bordes agudos. | Para profesionales: Solo en una superficie plana y horizontal. No lo pongas cerca de escaleras, pasamanos o dispositivos peligrosos, como por ejemplo un horno. | Revisa regularmente la estabilidad del producto - comprueba si las tuercas están bien apretadas. | Asegúrate de que el niño no use el producto destinado a adultos. | El producto no está destinado a ser utilizado por adultos. | La máxima carga es de 50kg. | Verifica las cubiertas para tornillos y bordes agudos y reemplaza si es necesario. | Reemplaza piezas defectuosas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. | Utilízalo en una superficie plana a una altura mínima de 2 metros de cualquier construcción u obstáculo, como una cerca, garaje, casa, ramas colgantes, tendederos o cables eléctricos. | No instalarlo sobre hormigón, asfalto u otra superficie dura. | No exponerlo al sol. | Conserva las instrucciones de montaje e instalación para futura referencia.

IT **⚠ ATTENZIONE!** L'articolo deve essere assemblato da un adulto. Gli elementi contengono pezzi piccoli e **eES**. **⚠ UWAGA!** Produkt musi zostać złożony przez osobę dorosłą. Elementy zawierają drobne części **NL**. **⚠ WAARSCHUWING!** Het item moet worden gemonteerd door een volwassene. Het item bevat kleine elementen en scherpe randen - licht te swalven. Houd de kleine elementen uit de buurt van de kin. | Niet geschikt voor kinderen jonger dan 24 maanden. | Niet geschikt voor kinderen jonger dan 24 maanden vanwege kleine delen en scherpe randen. | Gebruik alleen op een vlakke horizontale oppervlakte. | Niet gebruiken in de buurt van trappen of gevaarlijke apparaten als een oven. | Controleer regelmatig de stabiliteit van het apparaat - controler of de bouten goed zijn vastgedraaid. | Zorg ervoor dat het apparaat niet voor volwassenen is bedoeld. | Het apparaat is niet voor volwassenen bestemd. | De maximale belasting is 50 kg. | Controleer de bescherming van de armen en vervang deze indien nodig. | Vervang defecte onderdelen volgens de informatie in de instructies. | Gebruik het apparaat op een vlakke oppervlakte op ten minste 2 meter afstand van een structuur of obstakel, zoals een hek, garage, huis, hangende takken, waslijn of elektrische leidingen. | Installeer het apparaat niet op beton, asfalt of andere harde oppervlakken. | Niet exposeren aan zonlicht. | Bewaar de montagehandleiding voor toekomstig gebruik.

SE **⚠ WARNING!** Föremålet måste monteras av en vuxen. Föremålet innehåller små element och scharfa kanter – lätt att svälja. Håll de små delarna borta från barn. | Endast för hembruk: Endast för barn under 24 månader. | Det är inte tillåtet för barn under 24 månader på grund av små delar och skarpa kanter. | Endast för yrkesbruk: Endast på en horisontell yta. | Använd endast i området närmast en trappa eller en farlig utrustning som en spis. | Kontroller föremålet regelvänt. | Säkra att produkten är stabil och att skruvarna är ordentligt sätta i. | Se till att föremålet inte är avsedda för vuxna. | Produkten är inte tillåtit för vuxna. | Maksimal belastning är 50 kg. | Kontrollera att skyddet för armar och bord är korrekt och ersätt om det är felaktigt. | Byt ut defekta delar enligt fabrikantens instruktioner. | Använd endast på en horisontell yta i området närmast en staket, garage, hus, hängande grenar, tvättlinor eller elledningar. | Använd inte i direkt solljus. | Förvara monteringsanvisningen för framtidens bruk.

PL **⚠ UWAGA!** Produkt musi zostać złożony przez osobę dorosłą. Elementy zawierają drobne części **NL**. **⚠ WAARSCHUWING!** Het item moet worden gemonteerd door een volwassene. Het item bevat kleine elementen en scherpe randen - licht te swalven. Houd de kleine elementen uit de buurt van de kin. | Niet geschikt voor kinderen jonger dan 24 maanden. | Niet geschikt voor kinderen jonger dan 24 maanden vanwege kleine delen en scherpe randen. | Gebruik alleen op een vlakke horizontale oppervlakte. | Niet gebruiken in de buurt van trappen of gevaarlijke apparaten als een oven. | Controleer regelmatig de stabiliteit van het apparaat - controler of de bouten goed zijn vastgedraaid. | Zorg ervoor dat het apparaat niet voor volwassenen is bedoeld. | Het apparaat is niet voor volwassenen bestemd. | De maximale belasting is 50 kg. | Controleer de bescherming van de armen en vervang deze indien nodig. | Vervang defecte onderdelen volgens de informatie in de instructies. | Gebruik het apparaat op een vlakke oppervlakte op ten minste 2 meter afstand van een structuur of obstakel, zoals een hek, garage, huis, hangende takken, waslijn of elektrische leidingen. | Installeer het apparaat niet op beton, asfalt of andere harde oppervlakken. | Niet exposeren aan zonlicht. | Bewaar de montagehandleiding voor toekomstig gebruik.